

SMOOTH EGG 00513

Clay Bar FR

Argile pour l'élimination mécanique des dépôts tenaces sur les peintures. Il s'agit d'une pâte plastique qui, à l'instar du Velcro, élimine les contaminants profondément ancrés dans la surface de la peinture, lui redonnant son aspect lisse et la préparant à appliquer une cire ou d'autres produits. Elle nettoie facilement la peinture des particules métalliques, des traces d'asphalte et des contaminants environnementaux. Elle peut également être utilisée sur les jantes, le chrome ou le verre.

Mode d'emploi : 1. Lavez la voiture à la main. Avant d'utiliser l'argile, il est bon d'utiliser des agents pour éliminer les dépôts métalliques ainsi que la colle et l'asphalte, 2. Préparez un petit morceau d'argile (environ 50 g) en le pétrissant dans vos mains jusqu'à ce qu'il devienne malléable et mou. Formez une forme plate de la moitié de la taille de la paume de votre main, 3. Assurez-vous que l'argile glisse bien sur la peinture en appliquant généreusement une solution d'eau avec un peu de shampoing au pH neutre (10ml /1 litre d'eau) à partir du pulvérisateur. 4. Déplacez l'argile sur la peinture par des mouvements horizontaux jusqu'à ce que vous sentiez que la surface n'a aucune résistance, 5. Vérifiez régulièrement l'état de l'argile et pétrissez vers l'intérieur toute saleté visible à la surface. Si ce n'est plus possible, prenez un nouveau morceau. ! Ne reprenez jamais le travail avec un morceau d'argile qui est tombé sur le sol. Cela crée un risque de rayures.

Importateur:

Nowy Samochod S.A.

3, rue Zbyszka Cybulskiego

00-725 Varsovie, Pologne,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



SOFT99®